
Atlanta ARTCC (ZTL)
Memphis ARTCC (ZME)
Houston ARTCC (ZHU)
Houston Oceanic (KZHU)
Washington ARTCC (ZDC)
New York ARTCC (ZNY)
New York Oceanic (KZWY)
Miami ARTCC (ZMA)
SPA
CLT
SDZ
ISO
ELW
GRD
FAY
CTF
IGB
VUZ
TDG
PDK
AHN
ATL
IRQ
CAE
MMT
FLO
ILM
CRE
LGC
VAN
MEI
ALD
CHS
TGE
CSG
MCN
DBN
MGM
LSF
VNA
EUF
SAV
MVC
MCB
LBY
GCV
HEY
PZD
SVN
EDN
OZR
RRS
IFM
AMG
SJI
CEW
AYS
GPT
BFM
NUN
MAI
SZW
OTK
SSI
HRV
GEF
TAY
HLL
CRG
VQQ
SGJ
LEV
CTY
GNV
OMN
OCF
ORL
MLB
PIE
LAL
TRV
SRQ
PGD
LBV
PHK
PBI
RSW
ZJX ARTCC
VOR Diagram
For use on the VATSIM Network ONLY. Do not use for real world navigation.